ООО «ВЕСТЕРПРОЕКТ»

Контроллер весодозирующий «КВ – 001»

Инструкция по эксплуатации

версия программного обеспечения 11.29

1. Назначение

- Контроллер дозирующий «КВ 001 v11.29» (далее «контроллер») предназначен для следующих целей:
 - 1) Преобразование тензосигнала в цифровой код.
 - 2) Дозирование 3-х компонентов по заданным весовым точкам.
 - 3) Производить счёт осуществлённых отвесов.
 - Осуществлять обмен информацией с другими устройствами по каналу обмену данными RS-485
- 2. Контроллер может быть использован в различных отраслях промышленности, связанных с дозированием компонентов.

2. Технические характеристики

Число тензоканалов	1
Напряжение питания тензопреобразователя,	от 4,75 до 5,25
постоянное, В	
Сопротивление тензопреобразователя, Ом	не менее 50
Основная приведенная погрешность	0,02
преобразования коэффициента передачи	
тензопреобразователя в цифровой код, %	
Тип линии связи с тензопреобразователем	Шестипроводная или
	четырехпроводная
Максимальная длина линии связи с	100
тензопреобразователем, м	
Число внешних дискретных входных сигналов типа	2
«сухой контакт»	
Число выходных дискретных сигналов типа	6
«открытый коллектор»	
Время установления рабочего режима, мин	1
Потребляемая мощность, Вт	не более 3
Габаритные размеры, мм	108x94x48
Масса, кг	не более 0.8
Температура окружающей среды, ^о С	от -20 до +35
Атмосферное давление, кПа	от 84 до 107
Относительная влажность, % (при 25 ºC)	до 95
Тип питающего напряжения, В/Гц	220/50
Промышленный класс защиты	IP54
Индикатор (светодиодный)	Шестиразрядный семи
	сегментный индикатор

3. Комплектность

1	Контроллер «КВ – 001», шт.	1
2	Руководство по эксплуатации, экз.	1

4. Указание мер безопасности

4.1. К работе с контроллером допускаются лица, изучившие данное руководство и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III. Эксплуатация должна осуществляться по правилам, соответствующим «Единым правилам эксплуатации электроустановок-потребителей».

5. Подготовка к работе

5.1. Лицевая панель



- 5.2. Подключите тензопреобразователь весоизмерительной системы (тензодатчик) к соответствующему соединителю контроллера (схема подключения приведена в приложении 1 настоящего руководства).
- 5.3. Подключите дискретные входы и выходы объекта управления к соответствующему соединителю контроллера (схема подключения приведена в приложении 1 настоящего руководства).
- 5.4. Включите контроллер в сеть. После успешного прохождения тестов (около 2-х секунд) контроллер установится в рабочее состояние.

6. Настройка контроллера

6.1. Настройка контроллера производится через меню. Для входа в меню необходимо нажать клавишу «Ввод», удерживать её более 3-х секунд, а затем отпустить. Меню состоит из нескольких уровней. Перемещение по меню осуществляется с помощью клавиш «вверх», «вниз», выбор пункта - клавишей «влево». Возврат на более высокий уровень меню производиться выбором пункта «Exit», или нажатием клавиши «ввод»

Вход в меню производится после ввода пароля – последовательно нажмите клавиши «ВВЕРХ», «ВЛЕВО», «ВВЕРХ», «ВВЕРХ», «ВНИЗ», «ВНИЗ».

6.2. После выполнения входа доступно 2 пункта меню:

- 1. "Option" вход в меню настройки параметров. (см. п. 6.2.)
- 2. "Count" просмотр счётчика отвесов

6.3. Главный уровень меню.

Главный уровень меню содержит 4 опции:

1) Levels этот пункт позволяет войти в меню ввода значения доз и диапазона нуля (подробнее см. в п. 6.3.)

2) Feed этот пункт необходим для ввода параметров дозирования – значения точного и грубого предварения, времена импульсов и пауз для импульсного режима дозирования (подробнее см. в п. 6.4.)

2) Раг этот пункт позволяет войти в меню ввода параметров, связанных с реакцией и работой терминала с внешними воздействиями (подробнее см. в п. 6.5.)

3) Calibr – через этот пункт меню осуществляется ввод параметров связанный с работой тензосистемы и калибровка терминала.

4) Exit – позволяет перевести терминал из режима «меню» в рабочий режим.

6.4. Меню "Levels"

Данное меню позволяет вводить 4 параметра:

Номер	Вводимый параметр	Назначение параметра
пункта		
1	Значение веса первой весовой точки	Задает вес первого компонента
	(W1.1)	в первом рецепте
2	Значение веса второго компонента	Задает вес второго компонента
	(W2.1)	в первом рецепте
3	Значение веса третьего компонента	Задает вес третьего компонента
	(W3.1)	в первом рецепте
4	Значение веса первой весовой точки	Задает вес первого компонента
	(W1.1)	во втором рецепте
5	Значение веса второго компонента	Задает вес второго компонента
	(W2.1)	во втором рецепте
6	Значение веса третьего компонента	Задает вес третьего компонента
	(W3.1)	во втором рецепте
7	Зона нуля (предел веса при котором	Ввод числа с плавающей
	бункер считается пустым)	запятой
5	Выход (Exit)	Выход в главное меню

6.5. Меню "Feed"

Данное меню позволяет вводить 7 параметров:

	Hannee merne needenner beedine i napa	
Nº	Вводимый параметр	Тип ввода
1	Значение грубого предварения	Задает значение недовеса до
	первой весовой точки (dW1)	дозы первого компонента для
		перехода в импульсный режим
-		дозирования.
2	Значение точного недовеса первой	Значение веса, недобрав который
	весовой точки (dvvi1)	до дозы первого компонента, вес
		считается наоранным.
		параметром устанавливается
		предварение окончания
		дозирования компонента, чтооы
		на отключение дозирующего
		устройства
3	Время паузы (сек.) при досыпке в	Время паузы между включением
C	импульсном режиме первого	дозирующего устройства в
	компонента	импульсном (точном) режиме
		дозирования, задается в секундах
4	Время импульса (сек.) при досыпке в	Время, на которое включается
	импульсном режиме первого	дозирующее устройство в
	компонента	импульсном (точном) режиме
		дозирования.
5	Значение грубого предварения	Аналогично первому компоненту.
	второй весовой точки (dW2)	
6	Значение точного недовеса первой	Аналогично первому компоненту.
_	весовой точки (dWi2)	
7	Время паузы при досыпке в	Аналогично первому компоненту.
	импульсном режиме второго	
0		
8	время импульса при досыпке в	Аналогично первому компоненту.
	импульсном режиме первого	
٩		
9	третей весовой точки (dW3)	
10	Значение точного неловеса третей	Аналогично первому компоненту
10	весовой точки (dWi3)	
11	Время паузы при досыпке в	Аналогично первому компоненту.
	импульсном режиме третьего	
	компонента	
12	Время импульса при досыпке в	Аналогично первому компоненту.
	импульсном режиме третьего	
	компонента	
13	Выход	

6.6. Меню "Par"

Данное меню позволяет вводить 7 параметров:

Номер	Вводимый параметр	Тип ввода
пункта		
1	Время установки нуля (сек)	Время, на которое вес в бункере должен пребывать в значении меньшем, чем задано в параметре «Зона нуля» (меню «Levels»), чтобы считаться пустым.
2	Время стабилизации веса после дозирования (сек)	Время паузы после окончания дозирования, по прохождении этого времени значен6ие текущего веса фиксируется и заносится в счетчик отгруженного материала.
3	Режим работы выхода «Вес Ушел / Мешалка»	 0 – Выход 6 работает в режиме «вес ушел», и срабатывает после окончания выгрузки на время заданное параметром 4 этого меню. 1 - Выход 6 работает в режиме «Мешалка», и срабатывает после окончания дозирования и перед выгрузкой на время заданное параметром 4 этого меню.
4	Время сигнализации «вес ушел»	Время, на которое включается сигнал «Вес ушел» после окончания дозирования и опустошения бункера.
5	Объём первичного фильтра	Задает размер фильтра, для усреднения значений веса. Чем больше, тем прибор медленнее реагирует на изменения веса, но повышается точность измерения. Выбор значения из заданного ряда («0», «4», «8», «16», «32»)
6	Объём вторичного фильтра	Задает размер вторичного фильтра показаний веса. Данный фильтр работает на гашение вибраций весовой платформы. Выбор значения из заданного ряда («0», «4», «8», «16», «32»)
7	Сетевой номер терминала	Задает номер терминала в сети, при работе по интерфейсу RS-485.
8	Выбор скорости обмена по каналу RS-485	Задает частоту обмена при работе по интерфейсу RS-485. Выбор значения из заданного ряда («4800», «9600», «19200», «57600»)
9	Режим работы дискретных выходов	Выбор значения из заданного ряда 0 – в выключенном состоянии на выходе «0», 1 - в выключенном состоянии на выходе +24V»
10	Автообнуление при пуске дозирования (0-выкл, 1-вкл)	При включенном режиме автообнуления, при старте дозирования происходит обнуление показаний веса.
11	Выход (Exit)	Выход в главное меню

6.7. Меню "Calibr"

Данное меню позволяет вводить 4 параметра и входить в режим калибровки:

Номер пункта	Вводимый параметр	Тип ввода
1	Питание	0 – униполярное
	тензодатчика	1 - биполярное
2	Дискретность	Задает дискретность отображения веса на
	отображения веса	экране весового индикатора.
3	Частота работы АЦП	Частота съема показаний модулем АЦП с тензодатчика. Чем выше, тем прибор быстрее реагирует на изменения показаний, но ниже точность. Рекомендуемые значения 62.5 и 39.2. Частота 50Гц не рекомендуется. Выбор значения из заданного ряда (Гц) (500, 250, 125, 62.5, 50, 39.2, 33.2, 19.6, 16.7, 12.5 10, 8.32, 6.25)
4	Диапазон входного сигнала тензоканала	Задает усиление входного сигнала модуля АЦП, для тензодатчиков. Рекомендуемое значение 19.53. Выбор значения из заданного ряда (mV): 19.53, 39.06, 78.125, 156.5, 312.5, 625, 1250, 2500, где входному сигналу 19.53 mV соответствует коэффициент усиления 128, сигналу 2500 – коэффициент усиления 1
5	Значение Наибольшего Предела Взвешивания (НПВ)	Задает максимальное значение веса, которое можно нагружать на тензодатчики. При превышении веса на весовой системе этого значение прибор выдает ошибку Err0.
6	Вход в режим калибровки	См п. 6.8.
7	Выход (Exit)	Выход в главное меню

6.8. Для того чтобы изменить параметр, необходимо клавишами «вверх» и «вниз» его выбрать, а затем нажать клавишу «влево».

Способы ввода значения параметра делятся на четыре типа:

- «Выбор значения из заданного ряда» Параметр, значение которого выбирается из жестко заданного ряда клавишами «вверх» и «вниз», запоминание выбора производится клавишей «ввод»;
- 2) «Ввод целого числа» Ввод целого осуществляется поразрядно, начиная с младшего. Клавишами «Вверх» и «Вниз» производится выбор значения разряда, после чего необходимо нажать «влево» и перейти к вводу следующего разряда. Окончание ввода осуществляется нажатием клавиши «Ввод»
- «Ввод числа с плавающей запятой» ввод числа с плавающей запятой вводиться аналогично вводу целого числа.
- 4) «Ввод дискретности» в этом режиме ввод дискретности производится выбором значения, клавишами «Вверх» «Вниз» из заданного ряда, а точность вычисления (количество отображаемых знаков после запятой) клавишей «Влево»

Сохранение параметров в ПЗУ производится при выходе из меню.

6.9. Калибровка

Порядок калибровки терминала:

- 1) Ввод калибровочного веса.
- 2) Установить на тензосистеме нулевой вес, и нажать «Вниз»
- 3) Установить на тензосистеме калибровочный вес и нажать «Вверх»
- 4) Запомнить калибровочный коэффициент нажав «Влево»
- 5) Выйти из режима калибровки клавишей «Ввод»
- 6) Выйти в главное меню выбрав, клавишами «вверх» и «вниз», пункт «Exit»
- 7) Выйти из главного меню.

Пример калибровки индикатора веса КВ-001.

При установленном значении НПВ весоизмерительной системы равном 52,0 кг, выбираем эталонный груз с номинальным значением 50 кг (т.е. близкий к НПВ). Разгружаем весоизмерительную систему (платформу). Входим в меню «Options» - «Calibr» - «Cal» - задаём значение 50,0 (т.е. номинальное значение веса эталонного груза), сохраняем значение клавишей «Ввод» (контроллер показывает код АЦП), фиксируем значение кода АЦП, соответствующему нулевому весу, клавишей «Вниз». На весоизмерительную систему устанавливаем эталонный груз с номинальным значением 50 кг, фиксируем калибровочный код АЦП клавишей «Вверх», сохраняем калибровочный коэффициент клавишей «Влево», выходим из калибровки кнопкой «Ввод», далее кнопкой «Ввод» выходим в меню «Options» - выбираем пункт «Exit». Контроллер показывает текущий вес (50,0 кг), снимаем эталонный груз с весоизмерительной системы – контроллер показывает нулевой вес. – Система откалибрована.

6.10 Просмотр значений счётчика отвесов

Для просмотра значений счётчика отвеса необходимо в главном меню выбрать позицию «Count».

Номер пункта	Вводимый параметр	Тип ввода
1	Счётчик количества	
	отвесов	
2	Значение старших	
	разрядов сумматора	
	отгруженного материала	
3	Значение младших	
	разрядов сумматора	
	отгруженного материала	
4-5	Сумматор 1-ого	
	компонента	
6-7	Сумматор 2-ого	
	компонента	
8-9	Сумматор 3-ого	
	компонента	
10	Выход	Выход в рабочий режим

Меню просмотра счётчика отвесов содержит 4 пункта:

Нажатие клавиши «Влево» на любом пунктов меню (за исключение6м последнего) приводит к обнулению, как счётчика отвесов, так и к обнулению показаний сумматоров отгруженного материала.

6.11. Изменение значения весовых точек.

Для изменения значения весовых точек, необходимо произвести следующие действия:

- 1. В режиме «ожидание» (режим отображения веса) нажать клавишу «влево».
- 2. На экране высветится «1. XXXXX», где вместо XXXXX будет показано значение первой весовой точки, с мигающим младшим разрядом
- 3. Если текущее значение устраивает и менять его не нужно, то следует нажать клавишу «ВВОД».
- 4. Если текущее значение нужно поменять, то клавишами «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» введите новое значение, переключение между разрядами осуществляется клавишей «ВЛЕВО». Для завершения ввода нажмите клавишу «ВВОД»
- После действий, описанных пунктами 3 или 4, на экране дисплея высветится «2. XXXX», где вместо XXXXX будет показано значение веса второго компонента.
- 6. Если текущее значение устраивает и менять его не нужно, то следует нажать клавишу «ВВОД».
- 7. Если текущее значение нужно поменять, то клавишами «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» введите новое значение, переключение между разрядами осуществляется клавишей «ВЛЕВО». Для завершения ввода нажмите клавишу «ВВОД»
- 8. Для третьей весовой точки действия аналогичны первым двум. После действий, описанных в пунктах 6 или 7 контроллер вернётся в режим «ожидание»

7. Алгоритм дозирования

7.1. Алгоритм дозирования устанавливается в меню «Par».

7.2. Режим дозирования

Запуск режима дозирования осуществляется внешним входом запуска дозирования соответствующего рецепта, при весе меньшем значения заданного параметром «зона нуля», после получения этого сигнала терминал выдаёт сигнал на выход «Компонент 1». При достижении веса равного W1-dW1 (см. график ниже) выход «Компонент 1» отключается и терминал переходит в режим импульсного дозирования. В режиме импульсной досыпки выход «Компонент 1» циклично включается и выключается до тех пор, пока вес не станет больше чем W1-dW1.



Схема дозирования первого компонента

W - Значение веса первой весовой точки, dW1 – предварение первой весовой точки, dWi1 – значение точного недовеса первой весовой точки, tp1 – время паузы между импульсами, ti1 – время импульса.

Дозирование второго и третьего компонента аналогично первому.

7.3. В случае если выбран режим работы выхода 6 как выход «вес ушел», после набора смеси включается выход «выгрузка», который сминается после опустошения бункера. После опустошения, на время заданное параметром «время срабатывания «вес ушёл»» включается выход «вес ушёл», после чего контроллер переходит в ожидание пуска следующего цикла дозирования.

7.4. В случае если выбран режим работы выхода 6 как выход «Мешалка», после набора смеси включается выход «Мешалка» на заданное время. После отработки мешалки включается выход «Выгрузка», »который выключается после опустошения бункера. Затем контроллер переходит в ожидание пуска следующего цикла дозирования.

8. Протокол обмена MODBUS

MODBUS - это протокол обмена данными, работающий по принципу "запрос-ответ". Он обеспечивает связь между промышленными устройствами, подключенными к различным типам шин или сетей. Для реализации протокола используется интерфейс RS-485 и терминал является подчиненным устройством.

Благодаря стандартизации протокола, в качестве ведущего устройства может использоваться любой ПЛК или операторская панель.

Структура пакетов при обмене между устройствами можно схематично представить в следующем виде:



В терминале обмен осуществляется при помощи полных пакетов данных, которые включают в себя адрес устройства и контрольную сумму (ADU).

Коды функции ModBus реализованные в модуле:

- 0х03 Чтение группы регистров;
- 0х06 Запись одного регистра;
- 0х10 Запись группы регистров.

8.1. Чтение группы регистров (0x03).

Эта функция используется для считывания содержимого блока регистров данных хранящихся на контроллере. Пакет основных данных PDU запроса указывает адрес первого считываемого регистра и количество регистров. В PDU регистры адресуются, начиная с нуля.

Данные в ответном сообщении упаковываются по два байта на регистр, причем в зависимости от настроек первым байтом может быть, как старший, так и младший байт (см. регистр по адресу 64).

Sanpoc.		
Адрес	1 байт	От 1 до 255 (0xFF)
Код функции	1 байт	0x03
Адрес первого регистра	2 байта	0x0000 до 0xFFFF
Количество регистров	2 байта	От 1 до 125 (0x7D)
Контроль	2 байта	CRC16

Запрос:

Ответ:

Адрес	1 байт	От 1 до 255 (0xFF)
Код функции	1 байт	0x03
Количество байт	1 байта	2 x N*
Значение регистров	N [*] x 2 байт	
Контроль	2 байта	CRC16

N – Количество запрошенных регистров.

Пример запроса значения кода АЦП из 2 регистра.

Запрос		Ответ	
Поле	Hex		Hex
Адрес устройства	01	Адрес устройства	01
Функция	03	Функция	03
Адрес регистра (ст.)	00	Кол-во байт	02
Адрес регистра (мл.)	01	Значение регистра 21 (ст)	30
Кол-во регистров (ст.)	00	Значение регистра 21 (мл)	50
Кол-во регистров (мл.)	01	Контрольная сумма (ст.)	-
Контрольная сумма (ст.)	-	Контрольная сумма (мл.)	-
Контрольная сумма (мл.)	-		

8.2. Запись одного регистра (0х06).

Эта функция используется для записи одного регистра данных в память устройства. PDU запроса указывает адрес регистра, который должен быть записан. Нормальный ответ - это эхо запроса.

Запрос:

Адрес	1 байт	От 1 до 255 (0xFF)
Код функции	1 байт	0x06
Адрес регистра	2 байта	0x0000 до 0xFFFF
Значение регистра	2 байта	0x0000 до 0xFFFF
Контроль	2 байта	CRC16

Ответ:

Адрес	1 байт	От 1 до 255 (0xFF)
Код функции	1 байт	0x06
Адрес регистра	2 байта	0x0000 до 0xFFFF
Значение регистра	2 байта	0x0000 до 0xFFFF
Контроль	2 байта	CRC16

8.2.1. Обнуление значения веса при помощи функции 0х06.

Пример записи значения 0x01 в регистр 0x0, что соответствует обнулению значения веса.

Запрос		Ответ		
Поле	Hex	Поле	Hex	
Адрес устройства	01	Адрес устройства	01	
Функция	06	Функция	06	
Адрес регистра (ст.)	00	Адрес регистра (ст.)	00	
Адрес регистра (мл.)	00	Адрес регистра (мл.)	00	
Значение регистра (ст)	00	Значение регистра (ст)	00	
Значение регистра (мл.)	01	Значение регистра (мл.)	01	
Контрольная сумма (ст.)		Контрольная сумма (ст.)		
Контрольная сумма (мл.)		Контрольная сумма (мл.)		

8.2.2. Запуск цикла дозирования при помощи функции 0х06.

Пример записи значения 0х02 в регистр 0, что соответствует запуску цикла дозирования из режима ожидания.

Запрос		Ответ		
Поле	Hex	Поле	Hex	
Адрес устройства	01	Адрес устройства	01	
Функция	06	Функция	06	
Адрес регистра (ст.)	00	Адрес регистра (ст.)	00	
Адрес регистра (мл.)	00	Адрес регистра (мл.)	00	
Значение регистра (ст)	00	Значение регистра (ст)	00	
Значение регистра (мл.)	02	Значение регистра (мл.)	02	
Контрольная сумма (ст.)		Контрольная сумма (ст.)		
Контрольная сумма (мл.)		Контрольная сумма (мл.)		

8.3. Запись группы регистров (0x10).

Этот код функции используется для записи блока последовательных регистров данных в память устройства, и используется для записи значений, хранящихся в нескольких регистрах.

В запросе указывается, как количество регистров, так и количества байт. Данные для записи упаковываются по два байта на регистр.

Ответ возвращает код функции, начальный адрес и количество записанных регистров. Запрос:

Адрес	1 байт	От 1 до 255 (0xFF)
Код функции	1 байт	0x10
Адрес первого регистра	2 байта	0x0000 до 0xFFFF
Количество регистров	2 байта	0х0001 до 0х0004
Количество байт	1 байт	2 x N
Значение регистров	N x 2 байта	
Контроль	2 байта	CRC16

Ответ:

Адрес	1 байт	От 1 до 255 (0xFF)
Код функции	1 байт	0x10
Адрес первого регистра	2 байта	0x0000 до 0xFFFF
Количество регистров	2 байта	0х0001 до 0х0004
Контроль	2 байта	CRC16

N – Количество запрошенных регистров.

8.6.3. Таблица регистров

elelel laesinga per	nerpeb	
Номер регистра	Номер	Назначение
	байта	
0	0	Текущий вес (float)
	1	-
1	2	
	3	
2	4	код АЦП (unsigned Int)
2	5	
3	7	Состояние терминала
4	8	Лиапазон входного сигнала АШП (char)
	9	Частота работы АПП
5	10	Копичество знаков после запятой (char)
Ŭ	10	Попярность сигнала тензодатчика (char)
6	12	Наибольший предел взвешивания (НПВ) (float)
U U	13	Пансольший продольвоешивания (ппр) (поак)
7	14	
	15	
8	16	Капибровочный вес (float)
U U	17	
9	18	
°	19	
10	20	Коэффициент калибровки (float)
	21	······································
11	22	
	23	
12	24	Код нуля (unsigned long)
	25	
13	26	
	27	
14	28	Дискретность (int)
	29	
25	50	Рецепт № 1 - Значение весовой точки 1 (float)
20	51	1 or $1 $ or 1
26	52	
	53	
27	54	Рецепт № 2 - Значение весовой точки 1 (float)
	55	
28	56	
	57	
29	58	Рецепт № 1 - Значение весовой точки 2 (float)
	59	
30	60	
	61	
31	62	Рецепт № 2 - Значение весовой точки 2 (float)
	63	,
32	64	

	65	
33	66	Рецепт № 1 - Значение весовой точки 3 (float)
	67	
34	68	
	69	
35	70	Рецепт № 2 - Значение весовой точки 3 (float)
	71	
36	72	
	73	
37	74	Значение грубого предварения для первой весовой
-	75	точки (float)
38	76	
	77	
39	78	Значение грубого предварения для второй весовой
	79	точки (float)
40	80	
	81	
41	82	Значение грубого предварения для третьей весовой
	83	точки (float)
42	84	
	85	
43	86	Значение точности дозирования для первой весовой
	87	точки (float)
44	88	
	89	
45	90	Значение точности дозирования для второй весовой
-	91	точки (float)
46	92	
-	93	
47	94	Значение точности дозирования для третьей весовой
	95	точки (float)
48	96	
-	97	
49	98	Значение времени паузы между импульсами первого
10	99	компонента (float)
50	100	
	101	
51	102	Значение времени паузы между импульсами второго
-	103	компонента (float)
52	104	·····,
- 1	105	
53	106	Значение времени паузы межлу импульсами третьей
	107	компонента (float)
54	108	·····,
	109	
55	110	Значение времени импульса первого компонента (float)
	111	
56	112	
	113	
57	114	Значение времени импульса второго компонента (float)
-	115	

58	116	
50	117	
59	118	Значение времени импульса третьего компонента (поат)
	119	
60	120	
	121	
61	122	Зона Нуля (поат)
	123	
62	124	
	125	
70	140	Время установки нуля (float)
	141	
71	142	
	143	-
72	144	Время успокоения системы (float)
	145	
73	146	
	147	
74	148	Размер фильтра 1 (unsigned char)
	149	Размер фильтра 2 (unsigned char)
75	150	Сетевой номер (unsigned char)
	151	Скорость обмена (unsigned char)
76	152	Режим работы дискретных выходов (unsigned char)
	153	Автообнуление (unsigned char)
77	154	Время срабатывания «вес ушёл» (float)
	155	
78	156	
	157	
95	190	Сумма дозировок (float)
	191	
96	192	
	193	
97	194	Количество дозировок добавленных в сумму (long)
	195	
98	196	
	197	
99	198	Вес первого компонента в последнем дозировании (float)
	199	
100	200	
	201	
101	202	Вес второго компонента в последнем дозировании (float)
	203	
102	204	
	205	
103	206	Вес третьего компонента в последнем дозировании
	207	(float)
104	208	
	209	

9. Гарантийные обязательства

9.1 Срок гарантийного обслуживания установлен изготовителем на период 12 месяцев со дня поставки. Рекламации в период гарантийного срока принимаются по адресу 124460, Москва, г. Зеленоград, корп. 100, ООО «ВестерПроект». Тел./факс: (499) 734-3281, e-mail: terminal@interel.ru

10.Сведения о рекламациях

10.1 В случае отказа контроллера в период гарантийного срока, необходимо составить технически обоснованный Акт рекламации. Акт рекламации необходимо направить в адрес поставщика. Сведения о рекламациях следует регистрировать в следующей таблице:

Дата	Количество часов	Краткое содержание	Дата	Меры
	работы с начала	неисправности	направления	принятые по
	эксплуатации		рекламации	рекламации

11. Свидетельство о приемке

Контроллер весовой «КВ–001 v11.29», заводской номер _____ соответствует техническим требованиям, указанным в разделах 2 и 3, настоящего руководства, и признан годным к эксплуатации.

> Дата выпуска ____202__г Подпись представителя организации, проводившей испытания _____/___/ "___"____202__г

12. Приложения

12.1 Нумерация контактов внешней клеммы прибора (вид на заднюю панель)

1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24

12.2 Назначение контактов внешней клеммы прибора

Номер	Наименование	Назначение
<u>вывода</u> 1	+SIG	+ Выход Латчика
2	-SIG	- Выход Латчика
3	+SENSE	+ Обратная связь
4	-SINSE	- Обратная связь
5	+EXC	+ Питание Датчика (5 Вольт)
6	-EXC	- Питание Датчика
7	COMio	- Внешнее питание управляющих схем
8	+Uio	+ Внешнее питание управляющих схем(1224 В)
9	INPUT 1	Запуск дозирования по первому рецепту
10	INPUT 2	Запуск дозирования по второму рецепту
11	OUTPUT 5	Выход «Выгрузка»
12	OUTPUT 6	Выход «Вес ушёл»
13	OUTPUT 1	Выход «Компонент 1»
14	OUTPUT 2	Выход «Компонент 2»
15	OUTPUT 3	Выход «Компонент 3»
16	OUTPUT 4	Выход «Бункер пуст»
17	A 485	Линия А (RS-485)
18	GND 485	Земля (RS-485)
19	Заземление	Заземление
20	B 485	Линия B(RS-485)
21	~220 V	Питание прибора
		(в модификациях с внешним источником
		питания подключать +12V)
22	Заземление	Заземление
23	~220 V	Питание прибора
		(в модификациях с внешним источником
	-	питания подключать 0V)
24	Заземление	Заземление

Примечание: для организации 4-х проводной линии связи с тензодатчиком объединить 3 и 5, 4 и 6 контакты разъёма.



12.3.2. Подключение шестипроводного тензодатчика



12.3.3 Схемы типовых входов, выходов, применения.



12.3.4 Схема внешних подключений КВ-001.



SB1 – КНОПКА